

N1100HC

CONTROLADOR UNIVERSAL - MANUAL DE INSTRUÇÕES V2.0x B



INTRODUÇÃO

Controlador de características universais. Aceita em um único modelo a maioria dos sensores e sinais utilizados na indústria e proporciona todos os tipos de saída necessários à atuação nos diversos processos.

Toda a configuração do controlador é feita através do teclado, sem qualquer alteração no circuito. Assim, a seleção do tipo de entrada e de saída, da forma de atuação dos alarmes, além de outras funções especiais, são todas acessadas e programadas via teclado frontal.

É importante que o usuário leia atentamente este manual antes de utilizar o controlador. Verifique que a versão desse manual coincida com a do seu instrumento. O número da versão de *software* é mostrado quando o controlador é energizado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Entrada universal multi-sensor, sem alteração de hardware;
- Proteção para sensor aberto em qualquer condição;
- Saídas de controle do tipo relé, 4-20 mA e pulso, todas disponíveis;
- · Auto-sintonia dos parâmetros PID;
- 2° Controle para refrigeração com banda proporcional e "cycle time" próprios;
- Ajuste de "overlap" para os dois controles
- Função Automático / Manual com transferência "bumpless";
- Três saídas de alarme na versão básica, com funções de mínimo, máximo, diferencial (desvio), sensor aberto e evento;
- Retransmissão de PV ou SP em 0-20 mA ou 4-20 mA;
- Entrada digital com 4 funções;
- Soft-start programável;
- Rampas e patamares com 4 programas de 5 segmentos, concatenáveis;
- Comunicação serial RS-485, protocolo MODBUS RTU;
- Proteção de configuração;
- Número de série eletrônico acessível no visor;
- Identificação da versão de software ao ligar;
- Alimentação universal;

APRESENTAÇÃO / OPERAÇÃO

O painel frontal do controlador, com seus elementos, pode ser visto na Figura 1:



Figura 1 - Identificação das partes do painel frontal

Display de PV/Programação: Apresenta o valor atual da PV (*Process Variable*). Quando no modo de operação ou programação, mostra o mnemônico do parâmetro que está sendo apresentado.

Display de SP/Parâmetros: Apresenta o valor de SP (*Setpoint*) e dos demais parâmetros programáveis do controlador.

Sinalizador COM: Pisca toda vez que o controlador troca dados com o exterior.

Sinalizador TUNE: Acende enquanto o controlador executa a operação de sintonia automática.

Sinalizador MAN: Sinaliza que o controlador está no modo de controle manual.

Sinalizador RUN: Indica que o controlador está ativo, com a saída de controle e os alarmes habilitados.

Sinalizador OUT: Para saída de controle Relé ou Pulso, o sinalzador OUT representa o estado instantâneo desta saída. Quando a saída de controle é definida com analógica (0-20 mA ou 4-20 mA) este sinalizador permanece constantemente acesso.

Sinalizadores A1, A2, A3 e A4: sinalizam a ocorrência de situação de alarme

- P Tecla PROG: Tecla utilizada para apresentar os sucessivos parâmetros programáveis do controlador.
- - Tecla Back: Tecla utilizada para retroceder ao parâmetro anteriormente apresentado no display de parâmetros.
- ▲ Tecla de incremento e ▼ Tecla Decremento: Estas teclas permitem alterar os valores dos parâmetros.

Ao ser energizado, o controlador apresenta por 3 segundos o número da sua versão de *software*, quando então passa a operar, mostrando no visor superior a variável de processo (PV) e no visor de parâmetros/SP o valor do *Setpoint* de controle. A habilitação das saídas também é feita neste instante.

Para operar adequadamente, o controlador necessita de uma configuração inicial mínima, que compreende:

- Tipo de entrada (Termopares, Pt100, 4-20 mA, etc.).
- Valor do Setpoint de controle (SP).
- Tipo de saída de controle (relé, 0-20 mA, 4-20 mA, pulso).
- os parâmetros PID (ou histerese para controle ON/OFF).

Outras funções especiais, tais como rampas e patamares, temporização dos alarmes, entradas digitais, etc., também podem ser utilizadas para se obter um melhor desempenho para o sistema.

Os parâmetros de configuração estão agrupados em ciclos, onde cada mensagem apresentada é um parâmetro a ser definido. Os 7 ciclos de parâmetros são:

Ciclo	Acesso
1- Operação	acesso livre
2- Sintonia	
3- Programas	
4- Alarmes	acesso reservado
5- Configuração de entrada	
6- I/Os	
7- Calibração	

Um mapa dos ciclos e parâmetros pode ser visto na **Tabela 5** deste manual

O ciclo de Operação (1º ciclo) tem acesso livre. Os demais ciclos necessitam de uma combinação de teclas para serem acessados. A combinação é:

(BACK) e P (Prog) pressionadas simultaneamente

Estando no ciclo desejado, pode-se percorrer todos os parâmetros desse ciclo pressionando a tecla P (ou I, para retroceder no ciclo). Para retornar ao ciclo de operação, pressionar P várias vezes até que todos os parâmetros do ciclo atual sejam percorridos.

Todos os parâmetros configurados são armazenados em memória protegida. Os valores alterados são salvos quando o usuário avança para o parâmetro seguinte. O valor de SP é também salvo na troca de parâmetro ou a cada 25 segundos.

PROTEÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

É possível fazer com que os valores dos parâmetros não possam ser alterados depois da configuração final, impedindo que alterações indevidas sejam feitas. Os parâmetros continuam sendo visualizados, mas não podem mais ser alterados. A proteção acontece com a combinação de uma sequência de teclas e uma chave interna.

A sequência de teclas para proteger é (A) e (4), pressionadas simultaneamente por 3 segundos, no ciclo de parâmetros que se deseja proteger.

Os displays piscarão brevemente confirmando o bloqueio ou desbloqueio.

No interior do controlador, a chave **PROT** completa a função de proteção. Na posição **OFF** o usuário pode fazer e desfazer a proteção dos ciclos. Na posição **ON** não é possível realizar alterações: se há proteções a ciclos estas não podem ser removidas; se não há, não podem ser promovidas.

CONFIGURAÇÃO / RECURSOS

SELEÇÃO DA ENTRADA

O tipo de entrada a ser utilizado pelo controlador deve ser programado pelo usuário no parâmetro "Ł YPE", via teclado (ver lista de tipos na Tabela 1).

	,	
TIPO	CÓD.	CARACTERÍSTICAS
J	0	Faixa: -50 a 760 °C (-58 a 1400 °F)
К	1	Faixa: -90 a 1370 °C (-130 a 2498 °F)
Т	2	Faixa: -100 a 400 °C (-148 a 752 °F)
N	3	Faixa: -90 a 1300 °C (-130 a 2372 °F)
S	5	Faixa: 0 a 1760 °C (32 a 3200 °F)
Pt100	5	Faixa: -199.9 a 530.0 °C (-199.9 a 986.0 °F)
Pt100	7	Faixa: -200 a 530 °C (-328 a 986 °F)
4-20 mA	8	Linearização J. Faixa prog.: -110 a 760 °C
4-20 mA	9	Linearização K. Faixa prog.: -150 a 1370 °C
4-20 mA	10	Linearização T. Faixa prog.: -160 a 400 °C
4-20 mA	11	Linearização N. Faixa prog.: -150 a 1300 °C
4-20 mA	13	Linearização S. Faixa prog.: 0 a 1760 °C
4-20 mA	14	Linearização Pt100. Faixa prog.:-200.0 a 530.0 °C
4-20 mA	15	Linearização Pt100. Faixa prog.: -200 a 530 °C
0 a 50 mV	15	Linear. Indicação programável de -1999 a 9999
4-20 mA	17	Linear. Indicação programável de -1999 a 9999.
0a5V	18	Linear. Indicação programável de -1999 a 9999

Tabela 1 - Tipos de entradas

Nota: Os códigos 4 e 12 embora mostrados no display não são utilizados.

Todos os tipos de entrada disponíveis já vêm calibrados de fábrica, não necessitando nenhum ajuste por parte do usuário.

SELEÇÃO DE SAÍDAS, ALARMES E ENTRADAS DIGITAIS

O controlador possui canais de entrada e saída que podem assumir múltiplas funções: saída de controle, entrada digital, saída de alarme, retransmissão de PV e SP. Esses canais são identificados como I/O 1, I/O 2, I/O 3, I/O 4 e I/O 5.

O controlador básico (standard) apresenta os seguintes recursos:

I/O 1- saída a Relé SPST-NA;

I/O 2- saída a Relé SPST-NA;

I/O 5- saída de corrente, saída digital, entrada digital;

Opcionalmente, poderá ser incrementado com outros recursos, conforme mostra o tópico **Identificação** neste manual:

- 3R: I/O3 com saída a relé SPDT;

- DIO: I/O3 e I/O4 como canais de entrada e saída digital;

A função a ser utilizada em cada canal de I/O é definida pelo usuário de acordo com as opções mostradas na **Tabela 2**. Durante a configuração, somente são mostradas no display do controlador as opções válidas para cada canal.

Os canais tornam-se ativos 3 segundos após o controlador ser energizado.

As funções dos canais de I/O estão descritas a seguir:

Código 0 - sem função

O canal I/O programado com código **0** não será utilizado pelo controlador.

Embora sem função, este canal poderá ser acionado através de comando via comunicação serial (comando 5 MODBUS).

 Códigos 1 a 4 - Saída de Alarme - Disponível para todos os canais I/O, inclusive para a saída analógica.

Define que o canal I/O programado atue como uma das 4 saídas de alarme.

 Código 5 - Saída de Controle 1 (PWM) - Disponível para todos os canais I/O.

Define o canal I/O a ser utilizado como saída de controle 1, podendo ser relé ou pulso (para relé de estado sólido). A saída pulso é feita através do I/O 5 (ou I/O 3, quando esta opção estiver instalada).

 Código 6 - Saída de Controle 2 (PWM) - Disponível para todos os canais I/O.

Define o canal I/O a ser utilizado como saída de controle 2, podendo ser relé ou pulso (para relé de estado sólido). A saída pulso é feita através do I/O 5 (ou I/O 3, quando esta opção estiver instalada).

 Código 7 - Entrada Digital - Standard para o I/O 5 e opcional para I/O 3 e I/O 4. Alterna modo de controle entre Automático e Manual;

> Fechado = controle Manual; Aberto = controle Automático

 Código 8 - Entrada Digital - Standard para o I/O 5 e opcional para I/O 3 e I/O 4. Liga e desliga o controle ("run": YE5/ na)

Fechado = saídas habilitadas

Aberto = saída de controle e alarmes desligados;

Código 9 - Entrada Digital - não disponível

Função de I/O	CÓDIGO	Tipo de I/O
Sem Função	8	Saída
Saída de Alarme 1	1	Saída
Saída de Alarme 2	2	Saída
Saída de Alarme 3	3	Saída
Saída de Alarme 4	4	Saída
Saída de Controle 1 Relé ou Pulso	5	Saída
Saída de Controle 2 Relé ou Pulso	5	Saída
Alterna modo Automático/Man	7	Entrada Digital
Alterna modo Run/Stop	8	Entrada Digital
Reservado	9	Entrada Digital
Congela/Executa programa	10	Entrada Digital
Deseleciona/Seleciona programa 1	11	Entrada Digital
Saída de Controle 1 em 4 a 20 mA	12	Saída Analógica
Saída de Controle 1 em 0 a 20 mA	13	Saída Analógica
Retransmissão de PV em 4 a 20 mA	14	Saída Analógica
Retransmissão de PV em 0 a 20 mA	15	Saída Analógica
Retransmissão de SP em 4 a 20 mA	15	Saída Analógica
Retransmissão de SP em 0 a 20 mA	17	Saída Analógica
Saída de Controle 2 em 4 a 20 mA	18	Saída Analógica
Saída de Controle 2 em 0 a 20 mA	19	Saída Analógica

Tabela 2 - Tipos de funções para os canais I/O

 Código 10 - Entrada Digital - Standard para o I/O 5 e opcional para I/O 3 e I/O 4.

Interrompe execução do programa de Rampas e Patamares.

Fechado = habilita execução do programa;

Aberto = interrompe programa

Nota: Quando o programa é interrompido, sua execução é suspensa no ponto em que ele está (o controle continua ativo). O programa retoma sua execução normal quando o sinal aplicado à entrada digital permitir (contato fechado).

 Código 11 - Entrada Digital - Standard para o I/O 5 e opcional para I/O 3 e I/O 4.

Seleciona Programa 1.

Configura o controlador para executar o programa 1. Esta opção é útil quando se deseja alternar entre o *setpoint* principal e um segundo *setpoint* definido no programa de Rampas e Patamares.

Fechado = seleciona programa 1;

Aberto = assume o setpoint principal

Nota: Quando selecionada a execução de uma função via Entrada Digital, o controlador deixa de responder ao comando de função equivalente feito pelo teclado frontal.

 Códigos 12 a 13 - Saída de Controle 1 (0-20 / 4-20 mA) -Disponível apenas para I/O 5.

Configura o canal I/O5 para operar como saída de controle 1 do tipo corrente 0-20 mA ou 4-20 mA.

- Códigos 14 a 17 Retransmissão Disponível apenas para I/O 5.
 Programa a saída analógica para retransmitir PV ou SP em 0-20 mA ou 4-20 mA.
- Códigos 18 a 19 Saída de Controle 2 (0-20 / 4-20 mA) -Disponível apenas para I/O 5.

Configura o canal I/O5 para operar como saída de controle 2 do tipo corrente 0-20 mA ou 4-20 mA.

CONFIGURAÇÃO DE ALARMES

O controlador possui 4 alarmes que podem ser direcionados para os canais I/O1, I/O2 e I/O5, ou também I/O3 e I/O4, quando disponíveis. Cada alarme possue um sinalizador específico no painel frontal do controlador que indica seu estado.

Os alarmes podem ser configurados para operar com sete diferentes funções, representadas na **Tabela 3**.




Tabela 3 - Funções de Alarme

Onde SPAn refere-se aos Setpoints de Alarme "5PA I", "5PR2", "5PR3" e "5PR4".

Valor Mínimo

Dispara quando o valor medido estiver **abaixo** do valor definido pelo *Setpoint* de alarme.

Valor Máximo

Dispara quando o valor medido estiver **acima** do valor definido pelo *Setpoint* de alarme.

• Diferencial (ou Banda)

Nesta função os parâmetros "SPA1", "SPA2", "SPA3" e "SPA4" representam o Desvio da PV em relação ao SP principal.

Para um Desvio Positivo o alarme Diferencial dispara quando o valor medido estiver **fora** da faixa definida por:

Para um Desvio Negativo o alarme Diferencial dispara quando o valor medido estiver **dentro** da faixa definida acima.

Diferencial Mínimo

Dispara quando o valor medido estiver **abaixo** do ponto definido por:

(SP - Desvio)

• Diferencial Máximo

Dispara quando o valor medido estiver **acima** do ponto definido por:

(SP + Desvio)

Sensor Aberto

O alarme de sensor aberto atua sempre que o sensor de entrada estiver rompido ou mal conectado.

Alarme de Evento

Aciona em segmento específico do programa. Ver item 8.2.

BLOQUEIO INICIAL DE ALARME

A opção de **bloqueio inicial** inibe o acionamento do alarme caso exista condição de alarme no momento em que o controlador é ligado. O alarme só poderá ser acionado após a ocorrência de uma condição de não-alarme seguida de uma condição de alarme. O bloqueio inicial é útil, por exemplo, quando um dos alarmes está programado como alarme de valor mínimo, o que pode causar o acionamento do alarme na partida do sistema, comportamento muitas vezes indesejado.

O bloqueio inicial é desabilitado quando a função do alarme for Sensor Aberto.

RETRANSMISSÃO ANALÓGICA DE PV E SP

O controlador possui uma saída analógica que, quando não está sendo utilizada para controle, pode realizar a retransmissão em 0-20 mA ou 4-20 mA de PV ou SP. Essa saída é isolada eletricamente do restante do aparelho.

A retransmissão analógica é escalável, ou seja, os limites mínimo e máximo que definem a faixa de saída podem ser programados nas telas "**5PLL**" e "**5PhL**".

Para obter uma retransmissão em tensão o usuário deve instalar um resistor shunt (550 Ω máx.) nos terminais da saída analógica.

SOFT-START

Define o intervalo de tempo para que a saída de controle 1 possa atingir o seu valor máximo. O valor de saída do controle 1 varia progressivamente de 0 a 100 % no intervalo de tempo programado na tela "5F5L"

O Soft-start é normalmente utilizado em processos que requeiram partida lenta, onde a aplicação de 100 % de potência no início da operação pode comprometer o sistema.

A saída de controle 1 é determinada principalmente pela malha de controle PID. O *Soft-start* simplesmente limita essa saída. Ver também os parâmetros "**o ILL**" e "**o IHL**".

INSTALAÇÃO / CONEXÕES

MONTAGEM NO PAINEL

O controlador deve ser fixado em painel, seguindo a seqüência de passos abaixo:

- 1. Fazer um recorte de 45,5 x 45,5 mm no painel;
- 2. Retirar a presilha de fixação do controlador;
- 3. Inserir o controlador no recorte pelo frontal do painel;
- Recolocar as presilhas no controlador pressionando até obter uma firme fixação junto ao painel.

CONEXÕES ELÉTRICAS

O circuito interno do controlador pode ser removido sem desfazer as conexões no painel traseiro. A disposição dos sinais no painel traseiro do controlador é mostrada na **Figura 2**:




Figura 2 - Conexões do painel traseiro

RECOMENDAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

- Condutores de sinais de entrada devem percorrer a planta do sistema separados dos condutores de saída e de alimentação, se possível em eletrodutos aterrados.
- A alimentação dos instrumentos deve vir de uma rede própria para instrumentação.
- Em aplicações de controle é essencial considerar o que pode acontecer quando qualquer parte do sistema falhar. O relé interno de alarme não garante proteção total.
- É recomendável o uso de FILTROS RC (supressor de ruído) em bobinas de contactoras, solenóides, etc. Ver exemplo de aplicação na Figura 2.

CONEXÕES DE ENTRADA

É importante que estas ligações sejam bem feitas, com os fios dos sensores ou sinais bem presos aos terminais do painel traseiro.

• Termopar, 0-50 mA e 0-5 Vdc:

A **Figura 3** indica como fazer as ligações. Na necessidade de estender o comprimento do termopar, utilizar cabos de compensação apropriados.



Figura 3 - conexão de termopar, 0-50 Figura 4 - conexão de Pt100 a 3 fios mV e 0-5 Vdc

RTD (Pt100):

É utilizado o circuito a três fios, conforme **Figura 4**. Os fios ligados aos terminais 11 e 12 devem ter a mesmo valor de resistência, para evitar erros de medida em função do comprimento do cabo (utilizar condutores de mesma bitola e comprimento). Se o sensor possuir 4 fios, deixar um desconectado junto ao controlador. Para Pt100 a 2 fios, faça um curto-circuito entre os terminais 11 e 12.




Figura 5 - conexão de corrente 4-20 mA

• 4-20mA:

As ligações para sinais de corrente 4-20mA devem ser feitas conforme Figura 5.

Entrada Digital

Para acionar os canais I/O 3, I/O 4 ou I/O 5 como Entrada Digital conecte uma chave ou equivalente (contato seco) aos seus terminais.

Conexão de Alarmes e Saídas

Os canais de I/O quando programados como saída devem ter seus limites de capacidade de carga respeitados, conforme especificações.

DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO

CICLO DE OPERAÇÃO

CIOLO DE CI LIVAÇÃO		
Indicação de PV (Visor Vermelho) Indicação de SV (Visor Verde)	INDICAÇÃO DE PV E SP: O visor superior indica o valor atual da PV. O visor de Parâmetros (visor inferior) indica o valor do SP de controle em modo automático.	
	Caso PV exceda os limites extremos ou a entrada esteja em aberto, o visor superior apresenta "". Caso haja erro de <i>hardware</i> , o visor apresenta "Er n", onde n é o código de erro.	
Ruto	(Automatic) - MODO DE CONTROLE:	
	"YES" significa modo de controle automático.	
	"NO" significa modo de controle manual. Transferência bumpless entre automático e manual.	
Indicação de PV (Visor Vermelho)	VALOR DA VARIÁVEL MANIPULADA MV1 (saída de controle 1):	
Indic. de MV1 (Visor Verde)	Apresenta no visor superior o valor da PV e no visor inferior o valor percentual de MV1 aplicado à saída de controle 1 selecionada. Se modo de controle manual, o valor de MV1 pode ser alterado. Se modo de controle automático, o valor de MV1 só pode ser visualizado. Para diferenciar esta tela da tela de SP, o valor de MV1 fica piscando.	

Indicação de PV (Visor Vermelho) Indic. de MV2 (Visor Verde)	VALOR DA VARIÁVEL MANIPULADA MV2 (saída de controle 2): Apresenta no visor superior o valor da PV e no visor inferior o valor percentual de MV2 aplicado à saída de controle 2 selecionada. Se modo de controle manual, o valor de MV2 pode ser alterado. Se modo de controle automático, o valor de MV2 só pode ser visualizado. O valor de MV2 também fica piscando. Para diferenciar esta tela de MV1, o valor de MV2 é apresentado com sinal negativo.
Pro	(Program number) - EXECUÇÃO DE PROGRAMA: Seleciona o Programa de Rampas e Patamares a ser executado. 0 - não executa programa (Seleciona Setpoint principal) 1 - executa programa 1 2 - executa programa 2 3 - executa programa 3 4 - executa programa 4 Com controle habilitado, o programa selecionado entra em execução imediatamente. OBS.: No Ciclo de Programas de rampas e patamares existe um parâmetro de nome idêntico. Naquele contexto, o parâmetro refere-se ao número do programa que vai ser
LUU	editado. HABILITA CONTROLE: YES significa controle e alarmes habilitados. NO significa controle e alarmes inibidos.

CICLO DE SINTONIA 1

CICLO DE SINTONIA I			
Rtun	(Auto-tune) - AUTO-TUNE: Habilita (YES) ou não (NO) a sintonia automática dos parâmetros PID.		
Pb I	(Proportional band) - BANDA PROPORCIONAL: Valor do termo P do controle PID, em percentual da faixa máxima do tipo de entrada. Se ajustado zero, o controle é ON/OFF.		
HYSŁ	(HYSteresis) - HISTERESE DE CONTROLE: Valor da histerese para controle ON/OFF. Este parâmetro só é apresentado se controle ON/OFF (Pb=0).		
lr .	(integral rate) - TAXA INTEGRAL: Valor do termo I do controle PID, em repetições por minuto (Reset). Apresentado se banda proporcional \neq 0.		
dŁ	(derivative time) - TEMPO DERIVATIVO: Valor do termo ${\bf D}$ do controle PID, em segundos. Apresentado se banda proporcional $\neq 0$		
[F	(Cycle time) - TEMPO DE CICLO PWM: Valor em segundos do período da saída PWM. Apresentado se banda proporcional \neq 0.		
ACF	(Action) - AÇÃO DE CONTROLE 1: Somente em controle automático: Ação reversa (" r E") em geral usada em aquecimento; Ação direta (" d ir") em geral usada em refrigeração.		
o ILL	(output Low Limit) - LIMITE INFERIOR DA SAÍDA DE CONTROLE 1: Valor percentual mínimo assumido pela saída de controle 1 quando em modo automático e em PID. Normalmente igual a 0.0.		
o IHL	(output High Limit) - LIMITE SUPERIOR DA SAÍDA DE CONTROLE 1: Valor percentual máximo assumido pela variável manipulada (MV), quando em modo automático e em PID. Normalmente igual a 100.0.		
SFSE	(Soft St art) - <i>SOFT-START</i> : Tempo em segundos, durante o qual o controlador limita o valor da saída de controle 1 progressivamente de 0 a 100 %. Inicia quando o controlador é ligado ou é habilitado o controle. Atua somente quando em controle PID.		
SPA 1 SPA2 SPA3 SPA4	(SetPoint of Alarm) - SP DE ALARME: Valor que define o ponto de atuação dos alarmes programados com funções "Lo" ou "Hi".Para os alarmes programados com função Diferencial este parâmetro define o desvio. Ver item 5.3. Para as demais funções de alarme não é utilizado.		

CICLO DE SITONIA 2

P62	(Proportional band) - BANDA PROPORCIONAL 2: Valor do termo P do controle 2, em percentual da faixa máxima do tipo de entrada. Se ajustado zero, o controle 2 é ON/OFF e a histerese de controle é setada na tela "oLRP".	
oLRP	(overLAP) - OVERLAP: Sobreposição entre aquecimento e refrigeração, na unidade de engenharia do tipo de entrada. Se for ajustado valor negativo, o "overlap" passa a ser tratado como "dead-band" (zona morta). Se PB2=0, este parâmetro passa a ser tratado como histerese de controle 2.	
[F5	(Cycle time) - TEMPO DE CICLO PWM: Valor em segundos do período da saída PWM. Apresentado se banda proporcional $2 \neq 0$.	
HCF5	(Action) - AÇÃO DE CONTROLE 2: Somente em controle automático: Ação reversa (" r E") em geral usada em aquecimento; Ação direta (" d ir") em geral usada em refrigeração.	
oZLL	(output Low Limit) - LIMITE INFERIOR DA SAÍDA DE CONTROLE 2: Valor percentual mínimo assumido pela saída de controle 2 quando em modo automático. Normalmente igual a 0.0.	
o2HL	(output High Limit) – LIMITE SUPERIOR DA SAÍDA DE CONTROLE 2: Valor percentual máximo assumido pela variável manipulada (MV), quando em modo automático. Normalmente igual a 100.0.	

CICLO DE PROGRAMAS		
EBR5	(time base) – BASE DE TEMPO: Define a base de tempo a ser utilizada na elaboração dos programas de rampas e patameres. ① - Base de tempo em segundos; I - Base de tempo em minutos;	
Pr n	(Program number) - EDIÇÃO DE PROGRAMA: Seleciona o programa de Rampas e Patamares a ser definido nas telas seguintes deste ciclo.	
PtoL	(P rogram tol erance) - TOLERÂNCIA DE PROGRAMA: Desvio máximo entre a PV e SP do programa. Se excedido o programa é suspenso até o desvio ficar dentro desta tolerância. Programar zero para inibir esta função.	
P5P0 P5P5	(Program SetPoint) - SP's DE PROGRAMA, 0 A 5: Conjunto de 6 valores de SP em unidades de engenharia que definem o perfil do programa de rampas e patamares (ver item 8).	
Pt 1 Pt5	(Program time) - TEMPO DE SEGMENTOS DE PROGRAMA, 1 a 5: Define o tempo de duração, em minutos, de cada segmento do programa (ver item 8).	
PE I PES	(Program event) - ALARMES DE EVENTO, 1 a 5: Parâmetros que definem quais alarmes devem ser acionados durante a execução de um determinado segmento de programa conforme códigos de 0 a 15 apresentados na Tabela 6 .	
	Atuação depende da configuração dos alarmes para a função " r 5 ".	
LP	(Link to Program) - LINK AO PROGRAMA: Número do programa a ser conectado. Os programas podem ser interligados para gerar perfis de até 20 segmentos (ver item 8.1). 0 - não conectar a nenhum outro programa	
	 1 - conectar a nennum outro programa 1 - conectar ao programa 1 2 - conectar ao programa 2 3 - conectar ao programa 3 4 - conectar ao programa 4 	




Figura 9 - Fluxograma de ciclos e telas

CICLO DE ALARMES

FuR I FuR2 FuR3 FuR4	(Function of Alarm) - FUNÇÃO DO ALARME: Define as funções dos alarmes entre as opções da Tabela 3. Lo, h I, d IFL, d IFh, d IF, IErr, r5, oFF			
6LR3 6LR3 6LR4	(blocking for Alarms) - BLOQUEIO INICIAL DE ALARME: Função de bloqueio inicial para alarmes 1 a 4 YES habilita bloqueio inicial NO inibe bloqueio inicial			
HYR 1 HYR2 HYR3 HYR4	(Hysteresis of Alarms) - HISTERESE DO ALARME: Define a diferença entre o valor de PV em que o alarme é acionado e o valor em que ele é desligado. Um valor de histerese para cada alarme.			

CICLO DE CONFIGURAÇÃO DE ENTRADA

EYPE	(input tYPE) - TIPO DE ENTRADA: Seleção do tipo de sinal ligado à entrada da variável de processo. Consultar a Tabela 1. Este deve ser o primeiro parâmetro a ser configurado.	
dPPo	(decimal Point Position) - POSIÇÃO DO PONTO DECIMAL: Somente para as entradas 16, 17 ou 18. Determina a posição para apresentação do ponto decimal em todos parâmetros relativos à PV e SP.	
un IE	(unit) - UNIDADE DE TEMPERATURA: Seleciona se a indicação em graus Celsius (" °C ") ou Farenheit (" °F "). Somente para entrada diferente de 16, 17 ou 18.	
oFF5	(oFFS et) - <i>OFFSET</i> PARA A PV: Parâmetro que permite acrescentar um valor a PV para gerar um deslocamento de indicação. Valor default: zero.	
SPLL	(SetPoint Low Limit) - LIMITE INFERIOR DE SETPOINT: Entradas Lineares: Seleciona o valor mínimo de indicação e ajuste para os parâmetros relativos à PV e SP. Termopares e Pt100: Seleciona o valor mínimo para SP.	
SPHL	(SetPoint High Limit) - LIMITE SUPERIOR DE SETPOINT: Entradas Lineares: Seleciona o valor máximo de indicação e ajuste para os parâmetros relativos à PV e SP.	
	Termopares e Pt100: Seleciona o valor máximo para SP.	

bRud	BAUD RATE DE COMUNICAÇÃO: Disponível com RS485. 0 =1200 bps; 1 =2400 bps; 2 =4800 bps; 3 =9600 bps; 4 =19200 bps
Rddr	(Address) - ENDEREÇO DE COMUNICAÇÃO: Com RS485, é o número que identifica o controlador para comunicação, entre 1 e 247.

CICLO DE I/Os (ENTRADAS E SAÍDAS)

lo	1	(input/output 1) - FUNÇÃO DO I/O 1: Seleção da função utilizada no canal I/O 1. As opções de 0 a 6 estão disponíveis conforme a Tabela 2 . Normalmente usado como saída de alarme.	
lo	2	(input/output 2) - FUNÇÃO DO I/O 2: Seleção da função utilizada no canal I/O 2. As opções de 0 a 6 estão disponíveis conforme a Tabela 2 . Normalmente usado como saída de controle.	
lo	3	(input/output 3) - FUNÇÃO DO I/O 3: Seleção da função utilizada no canal I/O 3, que pode ser uma saída a relé ou uma entrada/saída digital. Quando relé as opções de 0 a 6 são válidas, conforme a Tabela 2.	
		Quando Entrada/Saída Digital as opções de 0 a 11 são válidas, conforme a Tabela 2 .	
lo	4	(input/output 4) - FUNÇÃO DO I/O 4: Seleção da função utilizada no canal I/O 4. As opções de 0 a 6 estão disponíveis conforme a Tabela 2 .	
lo	5	(input/output 5) - FUNÇÃO DO I/O 5: Seleção da função utilizada no canal I/O 5 conforme as opções mostradas na Tabela 2 .	
		As opções de 0 a 19 estão disponíveis. Usado normalmente para controle ou retransmissão analógica.	

CICLO DE CALIBRAÇÃO

Todos os tipos de entrada e saída são calibrados na fábrica, sendo a recalibração um procedimento não recomendado. Se necessária, deve ser realizada por um profissional especializado.

Se este ciclo for acessado acidentalmente, não pressionar as teclas ▼ ou ▲, passe por todas as telas até retornar ao ciclo de operação.

InLE	(input Low Calibration) - CALIBRAÇÃO DE OFFSET DA ENTRADA: Permite calibrar o offset da PV. Para provocar variação de uma unidade podem ser necessários vários toques em ▼ ou ▲.
InHE	(input High Calibration) - CALIBRAÇÃO DE GANHO DA ENTRADA: Permite calibrar o ganho da PV.
ouLE	(output Low Calibration) - CALIBRAÇÃO OFFSET DA SAÍDA: Valor para calibração de offset da saída de controle em corrente.
OUHE	(output High Calibration) - CALIBRAÇÃO GANHO DA SAÍDA: Valor para calibração de ganho da saída de controle em corrente.
Ell	(Cold Junction Low Calibration) - CALIBRAÇÃO OFFSET DA JUNTA FRIA: Parâmetro para ajuste do offset da temperatura da junta fria.
HEAL	(Hardware tYPe) - Tipo DE HARDWARE. Parâmetro de uso exclusivo do fabricante. Não deve ser alterado pelo usuario.
	0 - Sem opcionais
	1 - Placa para 3° relé (I/O 3)
	2 - Placa para I/O digital (I/O 3 e I/O 4)
	3 - Placa para proteção de resistência


CONTROLE 2

Existe um segundo controle, apenas proporcional usado geralmente para refrigeração juntamente com aquecimento no controle 1. Há um ciclo de telas específico para este controle, a sintonia 2.


No caso de a aplicação necessitar aquecimento e refrigeração simultâneos, deve-se configurar os parâmetros Rct=rE e Rct2=d Ir e ajustar o overlap (oLRP) para determinar o tipo de operação.

Temos 3 situações:


DL RP > 0; quando há sobreposição de atuação de potência entre aquecimento e refrigeração.



LRP < 0; quando há uma zona morta de atuação de potência entre aquecimento e refrigeração.




aL RP = 0; Quando não há sobreposição nem zona morta. O ponto em que a PV atinge o SP não há atuação de nenhuma saída.



A banda proporcional 2 (Pb2) e o tempo de ciclo de PWM 2 (Ct2) são independentes. Tem-se ajuste de potência mínima e máxima para o controle 2.

Caso Pb2=0, o controle 2 se torna ON-OFF, e o parâmetro OLAP passa a ser tratado como Histerese de controle 2.



PROGRAMA DE RAMPAS E PATAMARES

Característica que permite a elaboração de um perfil de comportamento para o processo. Cada perfil é composto por um conjunto de até 5 segmentos, chamado PROGRAMA DE RAMPAS E PATAMARES, definido por valores de SP e intervalos de tempo.

Uma vez definido o programa e colocado em execução, o controlador passa a gerar automaticamente o SP de acordo com o programa.

Ao fim da execução do programa o controlador desliga a saída de controle

Podem ser criados até 4 diferentes programas de rampas e patamares. A figura abaixo mostra um modelo de programa:




Figura 10 - Exemplo de programa de rampas e patamares

Para a execução de um programa com menor número de segmentos, basta programar 0 (zero) para o valor de tempo do segmento que sucede o último segmento a ser executado.




Figura 11 - Exemplo de programa com poucos segmentos

A função tolerância de programa "**PtoL**" define o desvio máximo entre PV e SP durante a execução do programa. Se este desvio é excedido o programa é interrompido até que o desvio retorne à tolerância programada (desconsidera o tempo). Se programado zero o programa executa continuamente mesmo que PV não acompanhe SP (considera apenas o tempo).




Figura 12 - Exemplo de programa 1 e 2 "linkados" (interligados)

LINK DE PROGRAMAS

É possível a criação de um programa mais complexo, com até 20 segmentos, unindo os quatro programas. Assim, ao término da execução de um programa o controlador inicia imediatamente a execução de outro.

Na elaboração de um programa defini-se na tela " \mathbf{LP} " se haverá ou não ligação a outro programa.

Para fazer o controlador executar continuamente um determinado programa ou programas, basta '*linkar*" um programa a ele próprio ou o último programa ao primeiro.

ALARME DE EVENTO

A função Alarme de Evento permite programar o acionamento dos alarmes em segmentos específicos de um programa.

Para que esta função opere, os alarmes a serem acionados devem ter sua função selecionada para " **r 5** " e são programados nas telas " **PE I**" a " **PE5**" de acordo com a **Tabela 6**. O número programado nas telas de evento define os alarmes a serem acionados:

Código	Alarme 1	Alarme 2	Alarme 3	Alarme 4
0				
1	Χ			
2		Χ		
3	Χ	Χ		
4			Χ	
5	Χ		X	
6		Χ	X	
7	Χ	Χ	X	
8				X
9	Χ			X
10		Χ		X
11	Χ	Χ		X
12			Χ	Χ
13	Χ		Χ	Χ
14		Χ	Χ	Χ
15	Χ	Χ	Χ	Χ

Tabela 6 - Valores do evento para rampas e patamares

Para configurar e executar um programa de rampas e patamares:

- Programar os valores de tolerância, SP's de programa, tempo e evento.
- Se algum alarme for utilizado com a função de evento, programar sua função para Alarme de Evento.
- · Colocar o modo de controle em automático.
- Habilitar a execução de programa na tela " -5 ".
- Iniciar o controle na tela " רשה".

Antes de iniciar o programa o controlador aguarda PV alcançar o setpoint inicial SP0. Ao retornar de uma falta de energia o controlador retoma a execução do programa a partir do início do segmento que foi interrompido.

AUTO-SINTONIA DOS PARÂMETROS PID

Durante a sintonia automática o processo é controlado em ON/OFF no SP programado. Dependendo das características do processo, grandes oscilações podem ocorrer acima e abaixo de SP. A autosintonia pode levar muitos minutos para ser concluida em alguns processos.

O procedimento recomendado para execução é o seguinte:

- Inibir o controle do processo na tela " רשח".
- Programar operação em modo automático na tela "Auto".
- Programar valor diferente de zero para a banda proporcional.
- Desabilitar a função de Soft-start
- Desligar a função de rampas e patamares e programar SP para um valor diferente do valor atual da PV e próximo ao valor em que operará o processo após sintonizado.
- Habilitar a sintonia automática na tela "المسالة".
- Habilitar o controle na tela "רשה".

O LED "MAN" permanecerá piscando durante o processo de sintonia automática

Para a saída de controle a relé ou pulsos de corrente, a sintonia automática calcula o maior valor possível para o período PWM. Este valor pode ser reduzido se ocorrer pequena instabilidade. Para relé de estado sólido, se recomenda redução para 1 segundo.

Se a sintonia automática não resultar em controle satisfatório, a Tabela 7 apresenta orientação em como corrigir o comportamento do processo.

PARÂMETRO	PROBLEMA VERIFICADO	SOLUÇÃO
Danda Danasaisasal	Resposta lenta	Diminuir
Banda Proporcional	Grande oscilação	Aumentar
T d- lat	Resposta lenta	Aumentar
Taxa de Integração	Grande oscilação	Diminuir
Tempo Derivativo	Resposta lenta ou instabilidade	Diminuir
rempo Denvativo	Grande oscilação	Aumentar

Tabela 7 - Orientação para ajuste manual dos parâmetros PID

CALIBRAÇÃO

CALIBRAÇÃO DA ENTRADA

Todos os tipos de entrada do controlador já saem calibrados da fábrica, sendo a recalibração um procedimento desaconselhado para operadores sem experiência. Caso seja necessária a recalibração de alguma escala, proceder como descrito a seguir:

- a) Configurar o tipo da entrada a ser calibrada.
- b) Programar os limites inferior e superior de indicação para os extremos do tipo da entrada.
- c) Aplicar à entrada um sinal correspondente a uma indicação conhecida e pouco acima do limite inferior de indicação.
- d) Acessar o parâmetro " InL c". Com as teclas
 e ▲ fazer com que o visor de parâmetros indique o valor esperado.
- e) Aplicar à entrada um sinal correspondente a uma indicação conhecida e pouco abaixo do limite superior de indicação.
- f) Acessar o parâmetro "InHc". Com as teclas
 e ▲ fazer com que o visor de parâmetros indique o valor esperado.
- g) Repetir c a f até não ser necessário novo ajuste.

CALIBRAÇÃO DA SAÍDA ANALÓGICA

- 1. Configurar I/O 5 para valor 13 (0-20 mA) ou 12 (4-20 mA).
- 2. Montar um miliamperímetro na saída de controle analógica.
- 3. Inibir auto-tune e soft-start.
- 4. Programar o limite inferior de MV na tela "อนไป" com 0.0 % e o limite superior de MV na tela "อนฟป" com 100.0 %
- 5. Programar " no ", modo manual na tela "Auto".
- 6. Habilitar controle na tela " run".
- 7. Programar MV em 0.0% no ciclo de operação.
- 9. Programar MV em 100.0 % no ciclo de operação.
- 11.Repetir 7. a 10. até não ser necessário novo ajuste.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES :
Peso Aproximado:
RECORTE NO PAINEL :45,5 x 45,5 mm (+0.5 -0.0 mm)
ALIMENTAÇÃO :
Opcionalmente:
_
CONDIÇÕES AMBIENTAIS: Temperatura de Operação:
Umidade Relativa: Umidade relativa máxima: 80% até 30 °C
Para temperaturas maiores que 30 °C, diminuir 3% por °C.
Uso interno; Categoria de instalação II.
Grau de poluição 2; altitude < 2000 m
ENTRADA
(configurável conforme Tabela 1) Resolução Interna :19500 níveis
Resolução do Display: 12000 níveis (de -1999 até 9999)
Taxa de leitura da entrada:
Precisão:Termopares J, K e T: 0.25 % do span ±1 °C
Termopares N, R, S: 0.25 % do span ±3 °C
Pt100: 0.2 % do span
4-20 mA, 0-50 mV, 0-5 Vdc: 0.2 % do span
Impedância de entrada: 0-50 mV, Pt100 e termopares: >10 M Ω
4-20 mA: 15 Ω (+2 Vdc @ 20 mA)
Medição do Pt100: Tipo 3 fios, com compensação
de comprimento do cabo,
(\alpha=0.00385), corrente de excitação de 0,170 mA
Todos os tipos de entrada calibrados de fábrica. Termopares conforme norma NBR 12771/99, RTD's NBR 13773/97;
SAÍDA ANALOGICA:
I/O5:0-20mA ou 4-20mA, 550Ω max.
1500 níveis, Isolada, para controle ou retransmissão de PV e SP
SAÍDA TIPO RELÉ:
I/O1, I/O2:
SAÍDA TIPO PULSO: I/O5Pulso de tensão para SSR, 10 V max / 20 mA
*I/O3 e I/O4Pulso de tensão para SSR, 5 V max / 20 mA
COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: EN 61326-1:1997
e EN 61326-1/A1:1998
SEGURANÇA : EN61010-1:1993 e EN61010-1/A2:1995
CONEXÕES PRÓPRIAS PARA TERMINAIS TIPO GARFO DE 6,3
mm;
PAINEL FRONTAL: IP65, POLICARBONATO UL94 V-2; CAIXA: IP30,

CICLO PROGRAMÁVEL DE PWM DE 0.5 ATÉ 100 SEGUNDOS; INICIA OPERAÇÃO APÓS 3 SEGUNDOS DE LIGADA A

ABS+PC UL94 V-0;

ALIMENTAÇÃO;

IDENTIFICAÇÃO

N1100HC -	3R -	485 -	24V
Α	В	С	D

A: modelo: N1100HC;

B: Opcionais: blank (versão básica, sem os opcionais abaixo); 3R (versão com Relé SPDT disponível em I/O3); DIO (versão com I/O3 e I/O4 disponíveis);

C: Comunicação Digital: blank (versão básica, sem comunicação serial):

485 (versão com serial RS485, Modbus protocol)

D: Alimentação: 100 a 240 Vac);

blank (versão básica, com alimentação de

24V (versão com alimentação de 24 Vac/dc);

^{*} Estes recursos podem não estar disponíveis.

COMUNICAÇÃO SERIAL

O controlador pode ser fornecido opcionalmente com interface de comunicação serial assíncrona RS-485, tipo mestre-escravo, para comunicação com um computador supervisor (mestre). O controlador atua sempre como escravo.

A comunicação é sempre iniciada pelo mestre, que transmite um comando para o endereço do escravo com o qual deseja se comunicar. O escravo endereçado assume o comando e envia a resposta correspondente ao mestre.

O controlador aceita também comandos tipo broadcast.

CARACTERÍSTICAS

Sinais compatíveis com padrão RS-485. Ligação a 2 fios entre 1 mestre e até 31 (podendo endereçar até 247) instrumentos em topologia barramento. Máxima distância de ligação: 1000 metros. Tempo de desconexão do controlador: Máximo 2ms após último *byte*.

Os sinais de comunicação são isolados eletricamente do resto do aparelho, com velocidade selecionável entre 1200, 2400, 4800, 9600 ou 19200 bps.

Número de bits de dados: 8, sem paridade

Número de stop bits: 1

Tempo de início de transmissão de resposta: máximo 100ms após receber o comando.

Protocolo utilizado: MODBUS (RTU), disponível na maioria dos softwares de supervisão encontrados no mercado.

Os sinais RS-485 são:

D1 = D: Linha bidirecional de dados.

 $D0 = \overline{D}$: Linha bidirecional de dados invertida.

C = GND: Ligação opcional que melhora o desempenho da

comunicação.

CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DA COMUNICAÇÃO

Dois parâmetros devem ser configurados para utilização da serial:

๒ค.๘: Velocidade de comunicação. Todos os equipamentos com a mesma velocidade.

Radr: Endereço de comunicação do controlador. Cada controlador deve ter um endereço exclusivo.

PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO MODBUS RTU

A interface serial RS485 opcional permite endereçar até 247 controladores em rede comunicando remotamente com um computador ou controlador mestre.

Interface RS485

- Sinais compatíveis com padrão RS458
- Ligação a 2 fios entre o mestre e até 31 controladores escravos em topologia barramento. Com conversores de multiplas saídas pode-se atingir até 247 nós.
- Máxima distância de ligação: 1000 metros

Características gerais

- Isolação ótica na interface serial.
- Velocidade programável: 1200, 2400, 4800, 9600 ou 19200 bps.
- Bits de dados: 8
- · Paridade: Nenhuma
- Stop Bits: 1

Comandos Disponíveis

Todos os parâmetros configuráveis do controlador podem ser acessados (lidos e/ou escritos) através das Tabelas de Registradores. É permitida também a escrita nos Registradores em modo *broadcast*, utilizando-se o endereço **0**.

Os comandos Modbus disponíveis são os seguintes:

- 01 Read Coil Status (Leitura de Estado de Saída Digital)
- 03 Read Holding Register (Leitura de Registradores)
- 05 Force Single Coil (Forçamento de Estado de Saída Digital)
- 06 Preset Single Register (Escrita em Registrador)

Os registradores estão dispostos em uma tabela, de maneira que se possam ler vários registradores em uma mesma requisição.

Tabela de Registradores

Equivale aos holding registers (referência 4X).

Os registradores são os parâmetros internos do controlador. Todos os registradores a partir do endereço 12 podem ser escritos e lidos. Os registradores até este endereço na sua maioria são de apenas leitura. Verificar cada caso. Cada parâmetro da tabela é uma palavra (word) de 16 bits com sinal representado em complemento de 2.

, ,	Parâmetro	Descrição do Registrador
Holding Registers	Parametro	Descrição do Registrador
0001	SV ativo	Leitura: Setpoint de Controle ativo (da tela principal, do rampas e patamares). Escrita: Setpoint de Controle na tela principal. Faixa máxima: de 5PLL até o valor setado em
0002	PV	SPHL. Leitura: Variável de Processo.
0002	FV	Escrita: não permitida. Faixa máxima: o mínimo é o valor setado em 5PLL e o máximo é o valor setado em 5PHL e a posição do ponto decimal depende da tela dPPo.
0003	MV 1	Leitura: Potência de Saída 1 ativa (manual ou automático). Escrita: não permitida. Ver end. 29. Faixa: 0 a 1000 (0.0 a 100.0 %).
0004	MV 2	Leitura: Potência de Saída 2 ativa (manual ou automático). Escrita: não permitida. Ver end. 30. Faixa: 0 a 1000 (0.0 a 100.0 %).
0005	Valor Tela	Leitura: Valor na tela corrente. Escrita: Valor na tela corrente. Faixa máxima: -1999 a 9999. A faixa depende da tela mostrada.
0006	N° Tela	Leitura: Número da Tela corrente. Escrita: não permitida. Faixa: 0000h a 060Ch Formação do número da tela: XXYYh, onde: XX→número do ciclo de telas (ver item 4 – APRESENTAÇÃO / OPERAÇÃO) e YY→número da tela.
0007	Status Word 1	Leitura: Bits de Status do controlador Escrita: não permitida. Valor lido: Verificar Tabela 7 .
0008	Versão Software	Leitura: Versão de software do controlador. Escrita: não permitida. Valores lidos: Se a versão do equipamento for V1.00, por exemplo, será lido 100.
0009	ID	Leitura: Número de identificação do equipamento. Escrita: não permitida. Valores lidos: 1- N1100; 2- N2000; 3- N1500; 16- N1100HC. outros valores: equipamentos especiais.
0010	Status Word 2	Leitura: Bits de Status do controlador. Escrita: não permitida. Valor lido: Verificar Tabela 7
0011	Status Word 3	Leitura: Bits de Status do controlador. Escrita: não permitida. Valor lido: Verificar Tabela 7
0012	lr	Taxa Integral (em repetições/min) Faixa: 0 a 3000 (0.00 a 30.00)
0013	dŁ	Tempo Derivativo (em segundos). Faixa: 0 a 250
0014	РЬ !	Banda Proporcional (em percentual) Faixa: 0 a 5000 (0.0 a 500.0)
0015	P62	Banda Proporcional 2 (em percentual) Faixa: 0 a 5000 (0.0 a 500.0)
0016	EE I	Período de Ciclo PWM (em segundos) Faixa: 5 a 1000 (0.5 a 100.0)
0017	CF5	Período de Ciclo 2 PWM (em segundos) Faixa: 5 a 1000 (0.5 a 100.0)
0018	HYSE	Histerese de controle On/Off (na unidade de engenharia do tipo selecionado). Faixa: 0 a 5PHL - 5PLL.

0019	oLRP	Overlap ou dead-band ou histerese de on-off 2 (na unidade de engenharia) Faixa: 0 a 5PHL – 5PLL
0020	o ILL	Limite inferior de potência 1 de saída.
0020	0	Faixa: 0 a 1000 (0.0 a 100.0 %).
0021	o IHL	Limite superior de potência 1 de saída.
0021	0 ""	Faixa: 0 a 1000 (0.0 a 100.0 %).
0022	o2LL	Limite inferior de potência 2 de saída.
0022	DELL	· ·
0000	710	Faixa: 0 a 1000 (0.0 a 100.0 %).
0023	o2HL	Limite superior de potência 2 de saída.
		Faixa: 0 a 1000 (0.0 a 100.0 %).
0024	Número	Primeiros quatro dígitos do Número de Série.
	Série H	Faixa: 0 a 9999. Somente leitura
0025	Número	Últimos quatro dígitos do Número de Série.
	Série L	Faixa: 0 a 9999. Somente leitura
0026	SV	Setpoint de Controle (Setpoint da tela).
		Faixa: de SPLL a SPHL.
0027	SPLL	Limite inferior de Setpoint. Faixa: o mínimo
002.		depende do tipo de entrada configurada em
		ะษฅE (ver Tabela 1) e o máximo é o valor
		setado em 5PHL.
0028	SPHL	Limite superior de Setpoint
		Faixa: de 5PLL ao máximo permitido para a
		entrada selecionada em Ł YPE (Tabela 1).
0029	MV 1	Potência de Saída 1 em manual (em percentual)
	Manual	Faixa: 0 a 1000 (0.0 a 100.0%)
0030	MV 2	Potência de Saída 2 em manual (em percentual)
0000	Manual	Faixa: 0 a 1000 (0.0 a 100.0%)
0024		,
0031	dPPo	Posição do ponto decimal de PV. Faixa: 0 a 3
		$0 \rightarrow X.XXX; 1 \rightarrow XX.XX; 2 \rightarrow XXX.X; 3 \rightarrow XXXX$
0032	SPR I	Preset do alarme 1. Faixa: Entre 5PLL e 5PHL
		para alarme não-diferencial; e 5PHL - 5PLL
	5003	para alarme diferencial.
0033	SPR2	Preset do alarme 2. Faixa: idem à tela 5PR 1.
0034	SPR3	Preset do alarme 3. Faixa: idem à tela 5P8 1.
0035	SPRY	Preset do alarme 4. Faixa: idem à tela 5PR 1.
0036	FuR I	Função do alarme 1. Faixa: 0 a 8
		$0 \rightarrow L_0; 1 \rightarrow h ; 2 \rightarrow d IFL; 3 \rightarrow d IFh;$
		4→d 1F; 5→ 1Err; 6→r5; 7→oFF;
0037	FuR2	Função do alarme 2. Faixa: idem à tela FuR I.
0038	FuR3	Função do alarme 3. Faixa: idem à tela FuR 1.
	FURY	-
0039		Função do alarme 4. Faixa: idem à tela FuR 1.
0040	HYR I	Histerese do alarme 1. Faixa: 0 a 9999 (0.00 a
2011		99.99%)
0041	HAUS	Histerese do alarme 2. Faixa: idem à tela HYR 1.
0042	KYR3	Histerese do alarme 3. Faixa: idem à tela #48 1.
0043	HYRY	Histerese do alarme 4. Faixa: idem à tela HUR 1.
0044	FALE	Tipo de sensor de entrada de PV
		Faixa: 0 a 18. Consultar a Tabela 1 .
0045	Rddr	Endereço do escravo
•		Faixa: 1 a 247
0046	bRud	Baud-Rate de comunicação. Faixa: 0 a 4
55-10	2,,00	$0 \rightarrow 1200; 1 \rightarrow 2400; 2 \rightarrow 4800; 3 \rightarrow 9600; 4 \rightarrow 19200$
0047	0 -	
0047	Ruto	Modo de Controle. Faixa: 0→manual; 1→
00.10		automático.
0048	run	Habilita Controle. Faixa: 0→não; 1→sim.
0049	RCF.	Ação de controle 1. Faixa: 0→direta; 1→
		reversa.
0050	Atun	Habilita Auto-Sintonia. Faixa: 0→não; 1→sim.
0051	blr i	Bloqueio inicial do Alarme 1. Faixa: 0→não; 1→
		sim.
	PF NS	Bloqueio inicial do Alarme 2
0052	_	Faixa: idem à tela bLR I.
0052	ĺ.	
	L) 03	Bloqueio inicial do Alarme 3
0052	PF N3	•
0053		Faixa: idem à tela bLR I.
	PF 84	Faixa: idem à tela bLR I. Bloqueio inicial do Alarme 4
0053	Ы.ЯЧ	Faixa: idem à tela bLR I. Bloqueio inicial do Alarme 4 Faixa: idem à tela bLR I.
0053		Faixa: idem à tela bl. R I. Bloqueio inicial do Alarme 4 Faixa: idem à tela bl. R I. Ação Remota de Tecla Pressionada. Faixa: 0 a 9.
0053 0054	Ы.ЯЧ	Faixa: idem à tela bLR I. Bloqueio inicial do Alarme 4 Faixa: idem à tela bLR I.

0057	oFF5	Valor de Offset da PV (Variável de Processo). Faixa: de 5PLL a 5PHL
0058	lo I	Função do IO 1. Faixa: 0 a 5
0000	'' '	Consultar a Tabela 2 para mais detalhes.
0059	lo 2	Função do IO 2. Faixa: 0 a 5
0039	10 L	Consultar a Tabela 2 para mais detalhes.
0060	lo 3	Função do IO 3. Faixa: 0 a 10
0000	נ טי	Consultar a Tabela 2 para mais detalhes.
0061	10 4	Função do IO 4. Faixa: 0 a 10
0001		Consultar a Tabela 2 para mais detalhes.
0062	lo 5	Função do IO 5. Faixa: 0 a 16
0002		Consultar a Tabela 2 para mais detalhes.
0063-66	_	Reserva
0005-00	SFSŁ	Tempo de Soft-Start (em segundos)
0001	2.22	Faixa: 0 a 9999
0068	un IE	Unidade de Temperatura. Faixa: 0 a 1
0000		0→°C; 1→°F.
0069-71	_	Reserva.
0072	Segm	Número do segmento de Rampas e Patamares
0072	R&P	em execução (somente leitura). Faixa: 0 a 4
0073	Pro	Programa de Rampas e Patamares a ser
		visualizado (editado). Faixa: 1 a 4
0074	Pro	Programa de Rampas e Patamares sendo
		executado. Faixa: 0 a 4
0075	PE I	Evento do segmento 1 do programa 1 (R&P).
		Faixa: 0 a 15. Consultar Tabela 6 .
0076	PE2	Evento do segmento 2 do programa 1 (R&P).
		Faixa: idem à tela PE 1.
0077	PE3	Evento do segmento 3 do programa 1 (R&P).
		Faixa: idem à tela PE 1.
0078	PE4	Evento do segmento 4 do programa 1 (R&P).
		Faixa: idem à tela PE 1.
0079	PES	Evento do segmento 5 do programa 1 (R&P).
		Faixa: idem à tela PE 1.
0800	PE I	Evento do segmento 1 do programa 2 (R&P).
		Faixa: 0 a 15. Consultar Tabela 6 .
0081	PE2	Evento do segmento 2 do programa 2 (R&P).
2000	053	Faixa: idem à tela PE 1.
0082	PE3	Evento do segmento 3 do programa 2 (R&P).
0000	0511	Faixa: idem à tela PE 1.
0083	PE4	Evento do segmento 4 do programa 2 (R&P).
0004	PES	Faixa: idem à tela PE 1.
0084	763	Evento do segmento 5 do programa 2 (R&P). Faixa: idem à tela <i>PE 1</i> .
0005	PE I	
0085	FE 1	Evento do segmento 1 do programa 3 (R&P). Faixa: 0 a 15. Consultar Tabela 6 .
0086	PE2	Evento do segmento 2 do programa 3 (R&P).
0000	, , ,	Faixa: idem à tela PE 1.
0087	PE3	Evento do segmento 3 do programa 3 (R&P).
0001		Faixa: idem à tela PE 1.
0088	PE4	Evento do segmento 4 do programa 3 (R&P).
		Faixa: idem à tela PE 1.
0089	PE5	Evento do segmento 5 do programa 3 (R&P).
3000		Faixa: idem à tela PE 1.
0090	PE :	Evento do segmento 1 do programa 4 (R&P).
		Faixa: 0 a 15. Consultar Tabela 6 .
0091	PE2	Evento do segmento 2 do programa 4 (R&P).
		Faixa: idem à tela PE 1.
0092	PE3	Evento do segmento 3 do programa 4 (R&P).
		Faixa: idem à tela PE 1.
0093	PEY	Evento do segmento 4 do programa 4 (R&P).
		Faixa: idem à tela PE 1.
0094	PE5	Evento do segmento 5 do programa 4 (R&P).
		Faixa: idem à tela PE 1.
0095	PtoL	Tolerância do Programa 1 (Rampas e
		Patamares). Faixa: 0 a valor de (5PHL -5PLL).
0096	LP	Link do Programa 1 (Rampas e Patamares)
		Faixa: 0 a 5
0097	PE I	Tempo 1 do Programa 1. Faixa: 0 a 9999
		minutos.

minutos. minutos. 0099 PE3 Tempo 3 do Programa 1. Faixa: 0 a 99! minutos. 0100 PE4 Tempo 4 do Programa 1. Faixa: 0 a 99! minutos. 0101 PE5 Tempo 5 do Programa 1. Faixa: 0 a 99! minutos. 0102 PSPD Setpoint 0 do Programa 1. Faixa: o mínimo é valor setado em 5PLL e o máximo é setado e 5PHL. 0103 PSP ! Setpoint 1 do Programa 1 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela PSPD. 0104 PSP2 Setpoint 2 do Programa 1 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela PSPD. 0105 PSP3 Setpoint 3 do Programa 1 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela PSPD. 0106 PSP4 Setpoint 4 do Programa 1 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela PSPD.	99
0100 PŁY Tempo 4 do Programa 1. Faixa: 0 a 999 minutos. 0101 PŁS Tempo 5 do Programa 1. Faixa: 0 a 999 minutos. 0102 PŚPŪ Setpoint 0 do Programa 1. Faixa: o mínimo é valor setado em ŚPŁŁ e o máximo é setado e SPHL. 0103 PŚPI Setpoint 1 do Programa 1 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela PŚPŪ. 0104 PŚPZ Setpoint 2 do Programa 1 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela PŚPŪ. 0105 PŚPЗ Setpoint 3 do Programa 1 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela PŚPŪ. 0106 PŚPY Setpoint 4 do Programa 1 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela PŚPŪ.	99 o em
0101 PE5 Tempo 5 do Programa 1. Faixa: 0 a 999 minutos. 0102 PSPII Setpoint 0 do Programa 1. Faixa: o mínimo é valor setado em SPLL e o máximo é setado em SPLL. 0103 PSPII Setpoint 1 do Programa 1 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela PSPII. 0104 PSPII Setpoint 2 do Programa 1 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela PSPII. 0105 PSPII Setpoint 3 do Programa 1 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela PSPII. 0106 PSPII Setpoint 4 do Programa 1 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela PSPII.	e e
O102 P5P0 Setpoint 0 do Programa 1. Faixa: o mínimo é valor setado em 5PLL e o máximo é setado e 5PHL. O103 P5P1 Setpoint 1 do Programa 1 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela P5P0. O104 P5P2 Setpoint 2 do Programa 1 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela P5P0. O105 P5P3 Setpoint 3 do Programa 1 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela P5P0. O106 P5P4 Setpoint 4 do Programa 1 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela P5P0.	em e
Patamares). Faixa: idem à tela P5PŪ. O104 P5P2 Setpoint 2 do Programa 1 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela P5PŪ. O105 P5P3 Setpoint 3 do Programa 1 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela P5PŪ. O106 P5P4 Setpoint 4 do Programa 1 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela P5PŪ.	
0104 P5P2 Setpoint 2 do Programa 1 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela P5P0. 0105 P5P3 Setpoint 3 do Programa 1 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela P5P0. 0106 P5P4 Setpoint 4 do Programa 1 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela P5P0.	е
0105 P5P3 Setpoint 3 do Programa 1 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela P5P0. 0106 P5P4 Setpoint 4 do Programa 1 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela P5P0.	-
Patamares). Faixa: idem à tela P5P0.	е
,	е
0107 P5P5 Setpoint 5 do Programa 1 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela P5PD.	е
0108 PtoL Tolerância do Programa 2 (Rampas Patamares). Faixa: 0 a valor de (5PHL -5PLL	e)
0109 LP Link do Programa 2 (Rampas e Patamares) Faixa: 0 a 5	,-
0110 Pt Tempo 1 do Programa 2. Faixa: 0 a 999 minutos.	99
0111 PEZ Tempo 2 do Programa 2. Faixa: 0 a 999 minutos.	99
0112 PE∃ Tempo 3 do Programa 2. Faixa: 0 a 999 minutos.	99
0113 PEY Tempo 4 do Programa 2. Faixa: 0 a 999 minutos.	99
0114 Pt5 Tempo 5 do Programa 2. Faixa: 0 a 999 minutos.	99
0115 PSP0 Setpoint 0 do Programa 2. Faixa: o mínimo é valor setado em SPLL e o máximo é setado e SPHL.	
0116 P5P I Setpoint 1 do Programa 2 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela P5P0.	е
0117 P5P2 Setpoint 2 do Programa 2 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela P5P0.	е
0118 P5P3 Setpoint 3 do Programa 2 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela P5P0.	е
0119 P5P4 Setpoint 4 do Programa 2 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela P5P0.	е
0120 P5P5 Setpoint 5 do Programa 2 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela P5P0.	е
0121 PtoL Tolerância do Programa 3 (Rampas Patamares). Faixa: 0 a valor de (5PHL -5PLL	e .).
0122 LP Link do Programa 3 (Rampas e Patamares) Faixa: 0 a 5	,
0123 Pt Tempo 1 do Programa 3. Faixa: 0 a 999 minutos.	99
0124 PE2 Tempo 2 do Programa 3 (Rampas e Patamare: Faixa: idem à tela PE 1.	s).
0125 Pt 3 Tempo 3 do Programa 3 (Rampas e Patamare: Faixa: idem à tela Pt 1.	s).
0126 PEY Tempo 4 do Programa 3 (Rampas e Patamare: Faixa: idem à tela PE 1.	s).
0127 PES Tempo 5 do Programa 3 (Rampas e Patamare: Faixa: idem à tela PE 1.	s).
0128 P5P0 Setpoint 0 do Programa 3. Faixa: de 5PLL até valor setado em 5PHL.	0
0129 P5P I Setpoint 1 do Programa 3 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela P5P0.	е
0130 P5P2 Setpoint 2 do Programa 3 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela P5P0.	е
0131 P5P3 Setpoint 3 do Programa 3 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela P5P0.	е
0132 P5P4 Setpoint 4 do Programa 3 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela P5P0.	е
0133 P5P5 Setpoint 5 do Programa 3 (Rampas Patamares). Faixa: idem à tela P5P0.	е

0134	PtoL	Tolerância do Programa 4 (Rampas e Patamares). Faixa: 0 a valor de (5PHL -5PLL).
0135	LP	Link do Programa 4 (Rampas e Patamares) Faixa: 0 a 5
0136	PE I	Tempo 1 do Programa 4 (Rampas e Patamares). Faixa: 0 a 9999 (em minutos)
0137	PE2	Tempo 2 do Programa 4 (Rampas e Patamares). Faixa: idem à tela Pt 1.
0138	PE3	Tempo 3 do Programa 4 (Rampas e Patamares). Faixa: idem à tela <i>Pt. 1</i> .
0139	PE4	Tempo 4 do Programa 4 (Rampas e Patamares). Faixa: idem à tela Pt 1.
0140	PES	Tempo 5 do Programa 4 (Rampas e Patamares). Faixa: idem à tela <i>Pt. 1</i> .
0141	PSP0	Setpoint 0 do Programa 4. Faixa: de 5PLL até o valor setado em 5PHL.
0142	P5P 1	Setpoint 1 do Programa 4 (Rampas e Patamares). Faixa: idem à tela P5PD.
0143	PSP2	Setpoint 2 do Programa 4 (Rampas e Patamares). Faixa: idem à tela P5PD.
0144	PSP3	Setpoint 3 do Programa 4 (Rampas e Patamares). Faixa: idem à tela P5P0.
0145	Р5РЧ	Setpoint 4 do Programa 4 (Rampas e Patamares). Faixa: idem à tela P5PB.
0146	PSP5	Setpoint 5 do Programa 4 (Rampas e Patamares). Faixa: idem à tela P5PB.

Registrador de Status	Formação do valor
Status Word 1	bit 0 - Alarme 1 (0-inativo; 1-ativo) bit 1 - Alarme 2 (0-inativo; 1-ativo) bit 2 - Alarme 3 (0-inativo; 1-ativo) bit 3 - Alarme 4 (0-inativo; 1-ativo) bit 4 - Entrada 0 - I/O 5 (0-inativa; 1-ativa) bit 5 - Entrada 1 - I/O 3 (0- inativa; 1- ativa) bit 6 - Entrada 2 - I/O 4 (0- inativa; 1- ativa) bit 7 - reserva bit 8 - Valor para detecção de hardware bit 9 - Valor para detecção de hardware bit 10 - reserva bit 11 - reserva bit 12 - reserva bit 13 - reserva bit 14 - reserva bit 15 - reserva
Status Word 2	bit 0 - Automático (0- manual; 1- automático) bit 1 - Run (0-stop; 1-run) bit 2 - Ação do Controle 1 (0-direta; 1-reversa) bit 3 - Ação do Controle 2 (0-direta; 1-reversa) bit 4 - Auto-tune (0-não; 1-sim) bit 5 - Bloqueio inicial alarme 1 (0-não; 1-sim) bit 6 - Bloqueio inicial alarme 2 (0-não; 1-sim) bit 7 - Bloqueio inicial alarme 3 (0-não; 1-sim) bit 8 - Bloqueio inicial alarme 4 (0-não; 1-sim) bit 9 - Unidade (0-°C; 1-°F) bit 10 - reserva bit 11 - Estado da Saída 1 bit 12 - Estado da Saída 2 bit 13 - Estado da Saída 3 bit 14 - Estado da Saída 4 bit 15 - Estado da Saída 5
Status Word 3	bit 0 - Controle no I/O 1 (0- controle 1; 1- controle 2) bit 1 - Controle no I/O 2 (0- controle 1; 1- controle 2) bit 2 - Controle no I/O 3 (0- controle 1; 1- controle 2) bit 3 - Controle no I/O 4 (0- controle 1; 1- controle 2) bit 4 - Controle no I/O 5 (0- controle 1; 1- controle 2) bit 5 - reserva bit 6 - reserva bit 7 - reserva bit 8 - reserva bit 10 - reserva bit 11 - reserva bit 11 - reserva bit 12 - reserva bit 14 - reserva bit 15 - reserva bit 15 - reserva
Tol	pela 7 - Valores de leitura dos Status Words

Tabela 7 - Valores de leitura dos Status Words

Estados de Saída Digital

Equivale aos *Coil Status* (referência 0X). Os Bits de *Status* de saída são basicamente os estados lógicos ("booleanos") das respectivas saídas digitais. A leitura fornecerá o estado atual das saídas digitais, independente da sua função.

A escrita nos bits de saída digital somente será possível quando as saídas estiverem configuradas como "Off" na configuração de I/O no controlador.

Coil Status	Descrição da Saída
1	Estado da Saída 1 (I/O1)
2	Estado da Saída 2 (I/O2)
3	Estado da Saída 3 (I/O3)
4	Estado da Saída 4 (I/O4)
5	Estado da Saída 5 (I/O5)

Respostas de Exceção - Condições de erro

Ao receber um comando, o controlador realiza a verificação de CRC no bloco de dados recebidos. Caso haja erro de CRC na recepção, não será enviada resposta ao mestre. Caso haja recebido a solicitação sem erros, será feita uma consistência do comando e registradores solicitados. Caso sejam inválidos será enviada uma resposta de exceção com código de erro.

Se um comando de escrita de valor em um parâmetro tiver o valor fora da faixa permitida, será forçado o valor máximo permitido para este parâmetro, retornando como resposta este valor.

Os comandos de leitura em *broadcast* são ignorados pelo controlador e não haverá resposta. Somente é possível escrever em modo *broadcast*.

Código de Erro	Descrição do Erro
81h	Comando inválido ou inexistente
82h	Número do registrador inválido ou fora da faixa
83h	Quantidade de registradores inválida ou fora da faixa

Tabela 8 - Códigos de erro na resposta de exceção

PROBLEMAS COM O CONTROLADOR

Erros de ligação e programação inadequada representam a maioria dos problemas apresentados na utilização do controlador. Uma revisão final pode evitar perdas de tempo e prejuízos.

O controlador apresenta algumas mensagens que tem o objetivo de auxiliar o usuário na identificação de problemas.

Mensagem	Descrição do Problema
	Entrada aberta. Sem sensor ou sinal.
Err 1	Problemas de conexão no cabo do Pt100

Outras mensagens de erro mostradas pelo controlador podem representar erros nas conexões de entrada ou tipo de entrada selecionado não compatível com o sensor ou sinal aplicado na entrada. Se os erros persistirem, mesmo após revisão, comunicar ao fabricante. Informar também o número de série do aparelho, que pode ser conseguido pressionando-se a tecla **BACK** por mais de 3 segundos.

GARANTIA

As condições de garantia encontram-se em nosso web site $\underline{\text{www.novus.com.br}}.$